


使用指南

安裝說明:

- Step1 將機器放置水槽旁，在 進水閥輸入孔 裝上 接頭
- Step2 將 RO 管 接上水龍頭，於 溢流/排水孔 接上 排水管
- Step3 插上 電源線/地線 接受後，將 漏電開關 開啟，再行使用



Step4 按下 POWER 鍵，選擇模式(03臭氧量/智能超音波)預設值均已設定為標準，若要更改模式，請依需求調整。

A :臭氧O3量標準值:(100m g/hr)、強:(200m g/hr)

B :智能超音波可選擇 1.快速:(清洗1次6分鐘)

2.標準:(清洗2次12分鐘)3.深層:(清洗3次24分鐘)

Step5 按下 START / PAUSE 鍵為開始自動清洗

Step6 清洗中若按下 START / PAUSE 鍵為暫停

Step7 若要繼續清洗,再按下 START/PAUSE 鍵，程式會從頭開始清洗 (避免誤碰，確保清洗能確實)

- ⚠ 當溢流時，將調壓流量閥開到不滿出水槽為原則，因各環境水壓不同進水速度會有所改變，請將開關開至適當位置，避免水位滿出。
- ⚠ 機器使用O3 臭氧時，請放置通風處，務必將門窗打開，保持室內通風。
- ⚠ 按鍵面板保持乾燥，嚴禁浸水。欲清潔時，請用絨布或中性清潔液擦拭即可。
- ⚠ 本產品不得擺放在陽光直射、靠近火源或易燃物附近。